


## 取扱説明

### 各部の名称・電池の交換方法

- ① 裏蓋のネジをドライバーではずして、開けてください。
- ② 電池ホルダーに電池を入れ、LED端子ではさんでください。LED端子の向きに注意してください。
- ③ 電池ホルダーユニットを本体に入れ、ネジで電池蓋を閉めてください。




### ■ CONSTRUCTION & BATTERY REPLACEMENT

The battery cover using a driver, remove old batteries and insert new batteries for maximum operation time as shown. ※The LED terminal: Please sandwich the battery.

使用電池:リチウムボタン電池CR1616×2個 BATTERY TYPE: 2 x 3V CR 1616 LITHIUM BATTERIES

※ Please be sure to insert battery with correct direction.




### ⚠ CAUTION

Do not straight gaze the operating light resource to prevent serious damage to eyes.

●連続点灯:約8時間

### 使用方法

- ① スイッチを図のようにON方向にスライドさせると、点灯します。
- ② スイッチを図のようにOFF方向にスライドさせると、消灯します。



### 注意

●開封の際パッケージ等で、手や指にケガなどをしないようご注意ください。●光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。●電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●電池の使用表示に従い正しくご使用ください。●使用後は必ずスイッチをお切りください。●定期的に点検を行ってください。

### 保証について

正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。誤使用や改造による故障、災害を要因とした故障、外観のキズや消耗品および付属品の交換につきましては保証の対象外となり、有料修理となりますので予めご了承ください。

SK-8G

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。  
※光源のLEDは交換できません。

## ジェントス株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7

www.gentos.jp

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-73-1668

受付時間 10:00~18:00 (土・日・弊社休日を除く)



箱、台紙

MADE IN CHINA

Ver. 6.0